

PURO, EVO Mini side cargo, Mini base cargo


Cargo mini боковое, Cargo mini нижнее / Cargo mini бічне і нижнє

MINI SIDE CARGO 150-200 PURO, EVO

CARGO MINI БОКОВОЕ 150-200 / CARGO MINI БІЧНЕ 150-200




Runner is installed to the underbody of the corpus and the roller guide to the side of the corpus

Крепление направляющей ко дну корпуса и ролика к боковине корпуса
Кріплення направляючої до дна шафи та ролика до боковини



Extension diagram:

Схема выдвигения / Схема висування




T	A
150	min. 114
200	min. 164

MINI BASE CARGO 300-400 PURO, EVO

CARGO MINI НИЖНЕЕ 300-400 / CARGO MINI НИЖНЄ 300-400

Runner is installed to the underbody of the corpus and the roller guide to the side of the corpus

Крепление направляющей ко дну корпуса и ролика к боковине корпуса
Кріплення направляючої до дна шафи та ролика до боковини



Extension diagram:

Схема выдвигения / Схема висування



T	A
300	min. 264
400	min. 364